

ATHE-Therm Fußbodenheizung

Wartungs- und Pflegeanleitung

Grundsätzlich ist eine wassergeführte Fußbodenheizung ausgesprochen wartungsarm. Durch eine regelmäßige Kontrolle lassen sich etwaige anstehende Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor das System nicht mehr optimal arbeiten kann.

Damit eine Fußbodenheizung optimal arbeiten kann, sollte sie wie alle anderen Heizungssysteme auch turnusmäßig durch einen kompetenten Fachbetrieb gewartet werden.

Falls sich bei dieser Wartung herausstellt, dass die Reinigung der Fußbodenheizung nötig ist, sollte diese Arbeit dem Fachbetrieb übertragen werden.

Anzeichen dafür, dass in Kürze eine Reinigung nötig werden könnte, ist beispielsweise eine verminderte Heizleistung. Wenn die Rohre der Fußbodenheizung verstopft sind, kann die optimale Heizleistung nicht mehr erzielt werden. Es ist auch möglich, dass die Heizung nur punktuell, das heißt, nur dem einen oder anderen Zimmer nachlässt, dies hängt mit der Verlegung der Heizrohre zusammen.

Die wasserführende Fußbodenheizung erzielt ihre Heizleistung dadurch, dass erwärmtes Wasser durch die Rohre gespült wird. Besonders bei älteren Anlagen kann es vorkommen, dass Luftpartikel in das Rohrsystem eindringen können, die dann vor allem in den Bögen an metallischen Teilen zu Korrosion führen können. Der Wasserdurchfluss ist nicht mehr gewährleistet, die Korrosion kann sich ausbreiten, ein verhängnisvoller Kreislauf beginnt.

Daher ist es besonders wichtig, bei der Wartung auf die optimale Einstellung der Anlagendruckverhältnisse zu achten und so das Eindringen von Luftpartikeln zu verhindern. Auf das Ausdehnungsgefäß und die Drücke in Vordruck und Anlagebetriebsdruck sind besonderes Augenmerk zu legen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrer ATHE-Therm Fußbodenheizung.

ATHE-Therm – Ein gutes Gefühl.



Obwohl sie sehr wartungsarm funktioniert, kann eine Fußbodenheizung durch regelmäßige Wartung optimiert und eine ideale Funktion sichergestellt werden.